

Verwerkingsadvies

Strakke, getrommelde en gebakken bestrating



Harry



U heeft onlangs bij ons strakke, getrommelde en of gebakken bestrating gekocht.

Een prachtig product waar u ongetwijfeld heel lang plezier aan zult beleven.

Voor de verwerking van dit product in uw tuin willen wij u graag adviseren. Zo zijn er een aantal aandachtspunten welke u beslist eens door zou moeten nemen alvorens u start met de verwerking. Daarnaast hebben we een lijstje samengesteld met verwerkingsmaterialen. Wat heeft u eigenlijk allemaal nodig voordat u start met de verwerking? Ook laten we u in deze folder, stap voor stap zien hoe u de bestrating aanlegt, met een handige beschrijving + foto's.

Is het u na doornemen van deze folder nog niet helemaal duidelijk? Bekijk dan op onze website de handige tutorials. Informatieve video's die u stap voor stap meenemen in de voorbereiding en aanleg van bestrating.

Verwerkingsmaterialen 1

- Wegendoek (bij oprit)
- Ophoogzand
- Steenpuin (bij oprit)
- Biozand (voegzand)
- Schop
- Hark
- Bezem
- Waterpas
- Uitzettouw
- Trilplaat & gehoorbescherming
- Handschoenen
- Rubber hamer
- Straat hamer
- Rijlatten

Aandachtspunten per soort bestrating

STRAKKE BESTRATING

- Strakke bestrating moet tegen elkaar worden gelegd, zonder voeg.
- Wij adviseren strakke bestrating onder de 40 x 40 cm af te trillen met een rubber mat. Strakke bestrating groter dan 40 x 40 cm niet aftrillen.
- Strakke bestrating kan het beste op maat worden gezaagd.

GETROMMELDE BESTRATING

- Getrommelde bestrating moet tegen elkaar worden gelegd, zonder voeg.
- Getrommelde bestrating kan op maat worden geknipt.
- Tip: exemplaren die te beschadigd zijn door het trommelproces gebruiken voor inknippen.

GEBAKKEN BESTRATING

- Gebakken bestrating moet tegen elkaar worden gelegd, zonder voeg.
- Strakke gebakken bestrating mag nooit worden afgetrild.
- Wij adviseren om getrommelde gebakken bestrating wel af te trillen met een rubber mat.
- Gebakken bestrating kan het beste op maat worden gezaagd i.p.v. geknipt.

Aandachtspunten

- Wij adviseren om het zandbed af te stemmen op de toepassing van de bestrating.
 - Oprit: graaf de oprit diep genoeg af leg onderin allereerst een laag wegendoek. Breng vervolgens minimaal 20 cm steenpuin aan. Verdicht deze laag met een trilplaat per 5 cm. Op het steenpuin brengt u vervolgens een laag van 8 cm ophoogzand aan. Ook deze laag verdicht u met een trilplaat.
 - Terras/paden: graaf diep genoeg af en breng vervolgens een laag van 20 cm ophoogzand aan. Verdicht deze laag met een trilplaat per 5 cm.
- Zorg altijd voor minimaal 1% afschot, van de woning aflopend. (1 cm per meter)
- Om zeker te zijn dat bestrating niet verschuift, adviseren wij deze op te sluiten met opsluitbanden.
- Opsluitbanden worden in de meeste gevallen iets lager (+/- 1 cm) dan de bestrating geplaatst.
- Mix altijd de bestrating uit de verschillende pakken en lagen in pakken voordat u ze gaat verwerken. Lichte kleurverschillen kunnen namelijk altijd voorkomen.
- Schuif bestrating niet onnodig over elkaar tijdens de verwerking. Dit kan krassen veroorzaken.
- Kalkuitbloei: deze chemische reactie van cement en water, waarbij kalk wordt gevormd die zich aan de oppervlakte van het materiaal afzet, komt regelmatig voor. Het is een reactie die geen negatieve gevolgen heeft voor de kwaliteit van het product. Boven dien verdwijnt het na verloop van tijd weer door verschillende weersinvloeden. Het kan eventueel worden verwijderd met koolzuurhoudend water en schoonmaakazijn. Wij raden ten eerste af producten schoon te maken met agressieve schoonmaakmiddelen en hogedrukreinigers.

De verwerking

STAP 1

Voordat u de bestrating aanlegt start u met het zandbed. Een verdicht zandbed van 20 cm is een goede basis. **2a** Graaf uw oude zandbed af naar de juiste diepte of breng zelf een nieuw zandbed met ophoogzand aan. Wanneer u een oprit aanlegt, adviseren wij allereerst een steenpuin onderlaag aan te brengen op een basis van wegendoek, gevolgd door 8 cm ophoogzand. **2b** Vervolgens verdicht u het zandbed met een trilplaat. **3**

STAP 2

Strijk het zandbed vervolgens af, houd eventueel rekening met minimaal 1% afschot, t.b.v. de afwatering. **4**

STAP 3

Wanneer het zandbed is afgestreken kunt u de bestrating aanbrengen. **5**

STAP 4

Bestrooi de bestraatte oppervlakte met biozand en veeg dit zand met een zachte bezem in. **6**

STAP 5

Tril het oppervlak eventueel af (enkel wanneer de bestrating daarvoor geschikt is) met een trilplaat. **7** Daarna kunt u genieten van het eindresultaat. **8**





Bekijk de handige tutorials op onze website!

Is het u na doornemen van deze folder nog niet helemaal duidelijk? Bekijk dan op www.vanderheijden-sierbestrating.nl/verwerkingsadvies de handige tutorials. Informatieve video's die u stap voor stap meenemen in de voorbereiding en aanleg van bestrating.



openingstijden december t/m februari
ma t/m vr 08:00 - 17:00
za 08:00 - 15:00
openingstijden maart t/m november
ma t/m vr 07:00 - 17:00
za 07:00 - 15:00

+31(0)165 - 303 686
info@vanderheijden-sierbestrating.nl
www.vanderheijden-sierbestrating.nl
Donkenweg 7, 4724 SN Wouw